

GEBRUIKSAANWIJZING EN INSTALLATIEHANDLEIDING

LOFT



Proficiat!

U heeft gekozen voor een toestel uit het JIDÉ assortiment, waarvoor dank!

Wij zijn ervan overtuigd dat het u veel comfort en warmte zal brengen.

Om het maximum uit uw inbouwbaar te halen, benadrukken wij sterk het belang van het volgen van de instructies en adviezen in deze handleiding.

JIDÉ
100% Made in Belgium

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| INLEIDING..... | 3 |
| Algemeen | 3 |
| Technische kenmerken en conformiteit..... | 4 |
| Reserveonderdelen – Kenplaatje | 5 |
| GEBRUIKSAANWIJZING..... | 6 |
| Aanmaken | 6 |
| Hout – Keuze en gebruik | 9 |
| INSTALLATIEHANDLEIDING | 12 |
| Vorbereiding - Aansluiting..... | 12 |
| Plaatsing van de schoorsteenaansluiting..... | 14 |
| Montage van het afwerkingskader (optie) | 17 |
| Onderhoud van de inbouwhaard | 18 |
| Onderhoud..... | 18 |
| Reinigen van de ruit | 18 |
| Deur | 19 |
| Reiniging van de ventilator | 19 |
| Vegen van de schoorsteen..... | 20 |
| Levensduur | 21 |
| Instructies einde levensduur..... | 21 |
| Ontregeling van de inbouwhaard..... | 22 |
| VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING JIDÉ..... | 24 |
| PRESTATIEVERKLARINGEN | 25 |
| TECHNISCHE DOCUMENTEN..... | 29 |
| | 29 |
| GARANTIE | 33 |
| Garantiebepalingen..... | 33 |

INLEIDING

Algemeen

Voor een optimale en veilige werking van uw haard, raden wij aan de installatie te laten uitvoeren door een professionele installateur.

JIDÉ is verantwoordelijk voor de levering van het toestel. De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar die ervoor zorgt dat het wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze handleiding en in overeenstemming met de voorschriften en normen die gelden in de verschillende landen voor de installatie, isolatie en aansluiting van inbouwhaarden zowel in nieuwe als oude constructies. Ook moet rekening gehouden worden met de voorschriften met betrekking tot het rookkanaal.

Het toestel mag niet worden gewijzigd, anders is het gevaarlijk en vervalt de garantie.

Een lijst van professionele installateurs vindt u terug op onze website www.jide.be

Voordat u uw eerste vuur maakt, moet u ervoor zorgen dat er geen materialen die nodig zijn voor de installatie in de haard achterblijven. De lak is niet gebakken en zal dus bij het eerste gebruik uitharden, waardoor rook en geuren vrijkomen. Wij adviseren u om de ruimte goed te ventileren.

De Loft-reeks bestaat uit de volgende modellen:

Loft 56/75

Loft 67/51

Loft 77/51

Loft 90/51



Technische kenmerken en conformiteit

JIDÉ combineert ecologie en zuinigheid door de Loft reeks te ontwerpen met een externe verbrandingsluchttoevoer (gesloten toestel).


De primaire lucht wordt onder de haard verdeeld via roestvrijstalen kanalen.

De voorverwarmde secundaire lucht creëert een naverbranding door de gassen opnieuw te verbranden waardoor het rendement sterk verbetert.

De voorverwarmde tertiaire lucht heeft een "turbo"-effect, waardoor het glas van boven naar beneden wordt geveegd om het schoon te houden, en helpt ook bij de verbranding.

Milieuvriendelijke oplossing: schonere uitstoot, minder stof en minder CO.

Zuinige oplossing: verminderd houtverbruik.



Verbranding

Convectie

Reserveonderdelen – Kenplaatje

De verpakking bevat naast de inbouwhaard de volgende elementen:

Een pook-koude handgreep

Een handschoen

Een buis van roestvrijstaal voor de rookaansluiting

4 verstelbare voeten

2 vlamkeerplaten

Opgelet: alvorens het toestel te gebruiken, dient u de spuitbus uit te nemen en op minstens 2 m afstand van de haard te houden.

Op de verpakking zit een gebruiksaanwijzing met het **kenplaatje**.

Alle JIDÉ-haarden worden in Herve geïnteriseerd, volgens de aanwijzingen op een plaatje dat bij het toestel wordt geleverd.

Dit kenplaatje moet bewaard worden en zal, indien nodig, toelaten uw toestel te kunnen traceren in onze bestanden. Wij raden aan dit gewoon op uw factuur te plakken of op de handleiding, zo kan u dit altijd makkelijk terugvinden.

Ook zit er een handleiding en het EC label bij.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanmaken

1. Verwijder de overtollige as, plaats 2 +/- 1 kg houtblokken in het midden van de haard, leg hierop het kleine hout en plaats een massieve brander op de aldus gevormde stapel.
2. Steek dan het vuur aan.
3. Voor een correcte start van het toestel is het raadzaam om de deur lichtjes te openen, om de buitenluchtinlaat zoveel mogelijk gedurende 10 tot 15 minuten te openen, de tijd die nodig is om een voldoende temperatuur in de open haard te bereiken.
4. Wanneer de ruit warm is, moet u de deur weer dicht doen. Op dat moment kunt u de bedieningshendel in het midden zetten om minder hout te verbruiken door de gerecupereerde warmte te benutten. Uw inbouwhaard staat nu in de optimale configuratie: naverbranding en maximaal rendement. U kunt de luchttoevoer rechtsregelen volgens de gewenste warmte.

LET OP

Overschrijd de maximaal toelaatbare belasting per uur niet (zie pagina 10).


- De inbouwhaard is ontworpen om na het aanmaken van het vuur met gesloten deur gebruikt te worden. Herladen wanneer er alleen nog rode sintels overblijven.
- Wij raden aan om solide aanmaakblokjes te gebruiken.
- Voor een goede werking is het niet noodzakelijk alle as uit de haard te verwijderen.

Gebruik geen vloeibare ontvlambare producten!

Verbranding

Verbrandingslucht

Dit toestel is uitgerust met een systeem met een externe toevoer van de verbrandingslucht (diameter 100mm).

Het toegevoerde debiet wordt geregeld met behulp van de bedieningshendel in het midden van het toestel:  te manipuleren met de koude hand of een handschoen

*In de stand links staat de toevoer van de verbrandingslucht volledig open.

*Als de hendel rechts staat wordt de toevoer van de verbrandingslucht bijna volledig afgesloten.

Natuurlijke convectie (niet geforceerd door een ventilator)

Uw toestel werkt standaard met natuurlijke convectie. Convectie lucht komt binnen via de voorkant van het toestel, warmt op bij contact met het verwarmingselement en wordt afgevoerd via twee warme luchtroosters die ten minste +/- 1 meter boven het toestel zijn geplaatst.

(Deze 2 hete lucht uitlaten moeten worden gekanaliseerd met ten minste 1 meter aluminiumslang diam. 125 mm.)

Geforceerde convectie (met een ventilator)

Als optie kan uw toestel worden uitgerust met een ventilatiesysteem, geregeld door een snelheidsregelaar. Afhankelijk van de gekozen stand varieert de snelheidsregeling de warme luchtstroom. De airstat start de ventilator zodra de temperatuur in de convectieruimte 55°C bereikt en schakelt deze uit zodra de temperatuur eronder zakt.

De ventilator moet altijd in werking worden gesteld wanneer de haard in werking is, anders wordt de ventilator & toestel beschadigd.

De ventilator moet altijd in werking worden gesteld wanneer de haard warm is, anders zal de ventilator snel verslijten.

Wanneer het toestel is aangesloten met convectielucht kanalen zorgen deze dat de warme lucht uit de convectiekamer wordt verspreid naar de ruimte waar de haard staat.

De warme luchtuitlaten van uw haard zorgen ervoor dat de warme convectielucht wordt verspreid naar de kamer waar uw haard staat of naar een andere kamer. In het laatste geval is het van essentieel belang advies in te winnen bij uw erkende installateur.

De schoorsteen

De rook die bij de verbranding van hout ontstaat, wordt via de schoorsteen afgevoerd.

De trek van de schoorsteen genereert een onderdruk in de haard die de rook afvoert en de verbranding voedt.

- Een goede trek zorgt voor een groot temperatuurverschil tussen de binnenkant van de schoorsteen en de buitenkant.
- Als de trek te hoog is, zal de temperatuur niet hoog genoeg zijn voor een goede verbranding.
- Als de trek te zwak is, bestaat het risico van terugslag, vervuiling van het glas en verstopping van het rookkanaal.

Een erkend schoorsteenveger moet worden geraadpleegd over het juiste gebruik en onderhoud van de schoorsteen.

Algemene aanbevelingen

- Het is niet aangeraden de werking van de haard zodanig te verminderen dat er geen vlammen meer zijn, het is een teken van slechte verbranding. Niet verbrande gassen veranderen in roet.

- Wanneer u uw haard overbelast zal het geen extra comfort bieden en zal hij minder efficiënt werken.

Dit leidt tot een lager rendement, meer houtverbruik, warmteverlies en abnormale slijtage van uw haard.

- Bepaalde weersomstandigheden (harde wind, mist) kunnen de verbranding en de trek van de haard beïnvloeden waardoor de luchttoevoer moet worden aangepast.

- Voor een optimaal gebruik verwijdert u best na elk gebruik de assen, let wel op voor gloeiende kolen.

- - In geval van schoorsteenbrand moet de luchtregeling toe staan & de deur gesloten zijn (luchtregeling naar rechts)

- Gebruik **NOOIT** vloeibare ontvlambare producten (b.v. methanol) om het vuur aan te steken of te reactiveren!


Hout – Keuze en gebruik

JIDÉ haarden zijn ontworpen om alleen hardhouten houtblokken te verbranden.

De kwaliteit van het hout is heel belangrijk. Net gekapt hout bevat veel water, ongeveer 50 %. Vochtig hout is moeilijker te verbranden, geeft minder warmte en is schadelijk voor het milieu.

Gekleefd hout zorgt voor een betere verbranding en een betere werking van uw haard.

De warmtewaarde van hout varieert per soort en het volume hout voor dezelfde hoeveelheid warmte verschilt naar gelang van deze keuze. Bijvoorbeeld, "harde" houtsoorten zoals beuk, eik hebben een hoge dichtheid, en zullen langer branden dan houtsoorten met een andere een lage dichtheid.



Soortelijk gewicht

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Haagbeuk | 400 – 500 kg per m ³ |
| Eik | 380 – 480 kg per m ³ |
| Beuk | 350 – 450 kg per m ³ |
| Berk..... | 300 – 400 kg per m ³ |
| Populier | 250 – 350 kg per m ³ |

Vullen van de inbouwhaard: maximale toegelaten hoeveelheid hout/uur:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Loft 56/75 | 2,6 kg (maximum) droog hout per uur |
| Loft 67/51 | 2,6 kg (maximum) droog hout per uur |
| Loft 77/51 | 2,6 kg (maximum) droog hout per uur |
| Loft 90/51 | 2,8 kg (maximum) droog hout per uur |


Opgelet

De gevolgen van het 'overstoken' van uw toestel kunnen groot zijn en de hieronder genoemde schade valt niet onder garantie:

- > Vervorming van de vlamkeerplaat;
- > Witte blijvende aanslag op het glas;
- > Afbrokkelen van de vermiculiet platen;
- > Verhoogd ventilatorgeluid;
- > Schade aan de automatische thermostaat of de manuele luchtregeling;
- > Overdreven uitzetten van de deur met vervorming tot gevolg.

Daarnaast adviseren wij u:

- Verbrand geen harshoudend, behandeld of geschilderd hout, het is agressief voor uw haard en slecht voor het milieu.
- Brand alleen brandhout, uw haard is niet ontworpen om als een verbrandingsoven te gebruiken.
- Niet meer dan de calorische waarde die vereist is voor normale houtblokken. (Een halve houtblok tegelijk)



Om ‘overstoken’ te vermijden mag u de **lijn niet overschrijden** met het bijvullen van houtblokken, de bovenste rij gaatjes moet altijd zichtbaar blijven.

Bij het bijvullen van houtblokken boven de lijn, **zorgen voor volgende gevolgen:**

- * de controle van de verbranding weg is
- * de schouw trek verhoogt met drastische daling van rendement (hogere energiekost)
- * kortere levensduur van het toestel

Algemene opmerkingen omtrent veiligheid

- Lees de hele handleiding zorgvuldig door voordat u de haard in gebruik neemt en neem de veiligheids waarschuwingen in acht.

- Het toestel moet altijd worden vervoerd met apparatuur van voldoende capaciteit.
- Let op het oppervlak van de haard, dat tijdens het gebruik zeer heet wordt. Wij raden u aan beschermende handschoenen te gebruiken.
- Let op: verf is geen bescherming tegen roest.
- Leg uw kinderen het risico van brandwonden uit en houd ze uit de buurt wanneer het toestel in werking is.
- Het verbranden of inbrengen van licht ontvlambare of explosieve materialen in de open haard, bijv. lege spuitbussen, is strikt verboden wegens het gevaar van ontploffing, brandwonden en verwondingen.
- Vul de haard niet opnieuw terwijl u losse of brandbare kleding draagt.
- Plaats geen niet-warmtebestendige voorwerpen op of in de buurt van het toestel.
- Droogrekken e.d. moeten ver genoeg van het toestel worden geplaatst om elk brandgevaar te vermijden.
- Wanneer het toestel in werking is, mag u nooit werken met brandbare materialen in de ruimte.
- De haard is een bijverwarming.
- De deur moet gesloten zijn wanneer men de haard gebruikt.
- De deur en alle bedieningsorganen van het toestel moeten gesloten zijn als het niet werkt.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Vorbereiding - Aansluiting

Het is belangrijk om de haard bij ontvangst te controleren om er zeker van te zijn dat er geen schade ontstond tijdens het transport.

Afmetingen van de inbouwnis

De nis, d.w.z. de ruimte rond de haard, moet het toestel bevatten met een extra ruimte van ten minste van ten minste 5 mm (links, rechts en boven de haard) om uitzetting mogelijk te maken. Er mag niet op of tegen de haard worden gemetseld.

Ventilatie rond de inbouwhaard

Het is verplicht de nis te ventileren met een luchtinlaat aan de onderzijde en een luchtuitlaat aan de bovenzijde van de nis.

Dit is om de temperatuur van de om manteling te verlagen.

Isolatie van de inbouwhaard

De gebruikte materialen moeten niet brandbare zijn. Om bepaalde materialen te beschermen is het aan te raden isolatie te gebruiken die bestand is tegen hoge temperaturen. In dit geval raden wij u aan om de achterkant, zijkanten en bovenkant van het toestel te beschermen.

Indien geen isolatie is aangebracht, is het raadzaam een afstand van 15 cm tot ontvlambare materialen te houden en de nis goed te ventileren.

Uw installateur kan ook een vloerplaat vóór de haard aanbrengen om te voorkomen dat gloeiende kolen op de grond kunnen vallen.

Steunvlak van de inbouwhaard

Wij raden u aan het toestel op een stevige, vlakke ondergrond te plaatsen die sterk genoeg is om het gewicht van het toestel en schoorsteenkanaal te dragen.

Wij raden ook aan het toestel aan de muur te bevestigen om de stabiliteit van het toestel te verhogen.

De inbouwhaard kan op verschillende hoogtes worden geïnstalleerd met behulp van de voetjes. Als de haard zonder ventilatie wordt geïnstalleerd, mag hij niet op de vloer worden geplaatst. De convectieluchtinlaat onder de haard mag nooit geblokkeerd worden.

Verbrandingsluchtaansluiting

Dit luchtdichte toestel is voorzien van een externe luchtinlaat voor verbrandingslucht (diameter 100mm). Deze moet luchtdicht buiten de schoorsteenmantel worden aangesloten. Het is raadzaam om een kabeldemper op het luchtaanvoerkanal te installeren, zodat de luchttoevoer volledig kan worden afgesloten wanneer het toestel niet in gebruik is. Dit om mogelijke condensatie te vermijden wanneer het toestel niet in werking is.

Door de inbouwhaard uitgestraalde warmte


De haard geeft warmte af door straling van het glas en door convectielucht. Daarom is het van essentieel belang dat in de rond de haard niet-ontvlambare materialen worden gebruikt.

Luchtdichte aansluiting

Om er zeker van te zijn dat de aansluiting van het rookkanaal en aanvoerlucht luchtdicht is zorgt voor een goede werking van uw haard. De doorsnede van het rookkanaal moet, indien mogelijk, overeenkomen met die van de haard. Als de doorsnede van het rookkanaal veel groter is dan de uitlaat van het toestel, is het raadzaam de schoorsteen tot op de volle hoogte te tuberen (met de juiste materialen die voorzien zijn als rookafvoerkanal van houtkachels) en ervoor te zorgen dat de schouwflexibel luchtdicht is aangesloten op de haard.

Er moet op worden gelet dat het bestaande rookkanaal in goede staat is, maar nog belangrijker is de aansluiting van de flexibele pijp op het bestaande rookkanaal. Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.

Het is verplicht om **minimum** 1 meter vast of flexibel rookkanaal te zetten op het toestel. Gebruik alleen buizen in roestvrijstaal die hiervoor geschikt zijn.



Plaatsing van de schoorsteenaansluiting

Zorg ervoor dat de aansluiting luchtdicht is. Uw toestel wordt geleverd met een rvs buisstuk voor de aansluiting aan de schoorsteen.

Deze mag op het toestel gemonteerd worden in de daarvoor voorziene opening.



Wanneer het buisstuk op het toestel is aangebracht, buigt u de 2 borglippen (of veiligheidslipjes) om.



Installatie van het toestel zonder ventilator

Afvoer warme convectielucht:

Alle hete luchtuitlaten moeten worden aangesloten met rvs warm lucht flexibels van ten minste 1,50 m lang, met inachtneming van de vereiste diameter van 150 mm.

Aanvoer convectielucht:

Onderaan de haard moet een aanvoerrooster of valste plint worden voorzien van minstens 20 cm x 30 cm om de toevoerlucht te kunnen garanderen. Dit zowel voor de ventilator alsook voor de natuurlijke convectie.

Uw toestel heeft 2 hete luchtopeningen voor convectie. (Standaard afgesloten maar voor-geperforeerd in de convectiemantel)

1. Verwijder het voor-geperforeerde plaatje in de convectiemantel
2. Bevestig het mondstuk met drie zelf borende schroeven



1

2



Ventilatie

Als er ventilatie is, moet de verbrandingsluchtinlaat luchtdicht worden aangesloten. Voor de toevoer van convectielucht naar de ventilator moet een rooster van 20 cm x 30 cm worden aangebracht.

Zodra de ventilator is aangesloten en de airstat op het verwarmingselement is geplaatst, moet de ventilator worden aangesloten op de bijgeleverde frequentieregelaar en daarna op het elektriciteitsnet. Het totale elektrische vermogen van de assemblage is 52 W.

Zorg ervoor dat er voldoende speling tussen kabel zit zodat de ventilator uit het toestel kan worden verwijderd voor toekomstig onderhoud.



Nadat de Airstat aan de onderzijde van de convectiekamer is bevestigd en de bulbe van de Airstat via het kanaal boven op het verwarmingselement is geplaatst, wordt de ventilatorplaat schuin in de daarvoor bestemde opening geschoven.

Plaats de steunplaat horizontaal en zodanig dat de “silent-blocks” van de assemblage in de daarvoor bestemde gaten passen.



Ventilatie-aansluiting (optioneel)

Opgelet: zorg ervoor dat u de stroomtoevoer uitschakelt alvorens aan het elektrische circuit te werken




⚡ : Aarding
⚡ : Aarding
L : Lijn
M : Motor
N : Neutraal
M : Motor

Aansluiten de dimschakelaar op de ventilator:

Sluit de draden van de ventilator aan op de "Motor"-aansluitingen.



Sluit de aardingsdraad (geel en groen) aan op de aardingsklem.



De aandrijving op het netwerk aansluiten:

Sluit de draden van het stopcontact aan op de "Lijn" en "Neutraal" aansluitingen.

Sluit, indien aanwezig, de aardingsdraad (geel en groen) aan op de aardingsklem.



Montage van het afwerkingskader (optie)

De haard moet 10 mm van het vlak van het metselwerk worden teruggeplaatst, zodat de kader correct kan worden bevestigd.

Een 4-zijdige kader is als optie verkrijgbaar. Het kader wordt met veren op het toestel geklemd.

1 Plaats het kader op het toestel, met de omgebogen kant aan de binnenzijde van de mantel van de inbouwhaard.



Plaatsing en afstelling vlamkeerplaten

De onderste vlamkeerplaat (rookafvoer) is niet verstelbaar, hij rust op steunen met “stops”. Om de vlamkeerplaat te verwijderen, moet de vlamkeerplaat aan de zijkant worden opgetild om het onder een hoek in het verbrandingskader te laten zakken.

De bovenste roestvrijstalen vlamkeerplaat is verstelbaar en is standaard voorzien van de grootste opening.

De bovenste vlamkeerplaat in roestvrijstaal is verstelbaar en is standaard voorzien van de grootste opening. Als de tocht te groot is, kunt u de positie van de vlamkeerplaat veranderen om het zuigeffect van de schoorsteen te verminderen. U kan de bovenste vlamkeerplaat in 3 posities plaatsen. Hoe verder de vlamkeerplaat naar beneden wordt bewogen, hoe meer de doorgang van de rook wordt belemmerd. Om de vlamkeerplaat te verwijderen, moet hij verplaatst worden zoveel mogelijk naar beneden op de steunen, verschuif hem naar één kant om de andere kant van de steun vrij te maken en trek hem er dan schuin uit.

Opgelet: er moet worden gezorgd dat er geen terugstroming ontstaat door de rookdoorgang sterk te beperken.

ATTENTIE:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste installatie. Dit moet met grote zorgvuldigheid gebeuren en volgens de regels van het vak. De voor de installatie gebruikte producten moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.

Onderhoud

Alvorens aan de haard te werken, zorg ervoor dat hij koud is.

Zuig (met een as zuiger) de overgebleven deeltjes en resten onder de roestvrijstalen goten op de vloer weg. De metalen onderdelen kunnen met een droge doek worden afgeveegd.

De vermiculiet wanden van het verwarmingselement kunnen barsten zonder de normale werking van het toestel te verhinderen. Zorg er echter voor dat er geen stukje ontbreekt. Vervang in dat geval het beschadigde paneel.

Uw dealer kan u een spuitbus bezorgen om de lak bij te werken.

Gebruik originele reserveonderdelen voor alle reparaties.

Reinigen van de ruit

Er zijn 2 methodes van reinigen:

1. Drogen met absorberend papier en/of staalwol 000 :

Als de verbranding goed is (droog hout en goed vuurbeheer), kan het papieren handdoekje het meeste vuil van het glas verwijderen. De rest kan worden verwijderd met staalwol "000". (groffer staalwol kan krassen maken) Wrijf niet met staalwol over de rand van de zeefdruk (het zwarte gedeelte dat op het glas is gedrukt), want hierdoor kan deze permanent worden beschadigd. U kunt deze methode gebruiken op een koude ruit of op een hete met gebruik van een handschoen.

2. Met een vochtige doek en hout-as.

Het glas(ruit) kan gemakkelijk worden gereinigd met een licht vochtige doek of papieren handdoek gedrenkt in koude (witte) as van uw open haard. Wrijf over de vuile delen en veeg ze schoon met een vochtige doek.

Wij staan het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen niet toe. Vloeistoffen van dit product op het onderste screen (New Look) scherm van het glas kunnen sporen na laten en de lak beschadigen.

Indien u genoodzaakt bent een vloeibaar reinigingsmiddel te gebruiken wegens overmatig vuil, moeten twee voorzorgsmaatregelen worden genomen:

- **Gebruik een product dat geen bijtende soda bevat.**
- **Spuit het product op een doek en niet rechtstreeks op het glas om morsen te voorkomen.**

!!! Als u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan het glas breken!

De reinigingsstoffen dringen in afdichtingkoord door, waardoor deze haar elasticiteit verliest en een verharde korst vormt, die het glas onder druk zal zetten en tot breuk zal leiden.

Deur



Controleer de afdichting rond de deur.

Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt kunt u bijvoorbeeld de dichtheid van uw haard controleren door een strook papier over de afdichting te houden voordat u de deur sluit.

Wanneer u de papierstrook zonder weerstand kan verwijderen (met een gesloten deur) moet de afdichting worden vervangen of het excentrische afstelmoer van de deur worden bijgesteld. Deze aanpassing zal de deur dichter bij de verbrandingskamer brengen.

Hoe de excentrische afstelschroef bijregelen (meer laten sluiten):

Draai de moer los met een steeksleutel, draai de excentrische afstelschroef naar de achterkant van het toestel en draai de moer weer vast.

Let op: Als u de afdichting vervangt moet u de excentrische afstelschroef weer naar de voorkant van het toestel richten. Uw dealer is gekwalificeerd om dit uit te voeren.

Maak het deurscharnier twee keer per jaar schoon en smeer het in met een ontvettende olie om te voorkomen dat er vocht binnendringt en de scharnierpen blokkeert.



Excentrische afstelschroef deur

Reiniging van de ventilator

*Controleer of de ventilator stofvrij is.

*De ophoping van stof zorgt ervoor dat de ventilator uit balans raakt, waardoor de motor doorbrandt of lawaai maakt.

*Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.

*De filter van de ventilator mag met water uitgewassen worden of u kan deze reinigen met een stofzuiger.

*De ventilator kan van stof worden ontdaan als hij vuil is. Oefen geen druk uit op de ventilatorbladen.

*Oefen geen druk uit op de ventilatorbladen, omdat deze daardoor kunnen verbuigen en in onbalans kunnen raken, wat lawaai en trillingen tot gevolg heeft.

* Het ventilator onderhoud kan in de loop van het jaar worden herhaald, afhankelijk van de mate van verontreiniging.

*Smeer de assen.




Verwijder de roestvrijstalen kanalen en vermiculiet bodemplaten




Verwijder de roestvrijstalen bodemstrip die achteraan (rug-kant) is geïnstalleerd. Verwijder hierna de vermiculiet rug te beginnen met de middelste rug-steen.



Verwijder de roestvrijstalen kap die de schroeven verbergt en demonteer dan de toegangsplaat van de ventilator.



Verwijder de keerplaat die zich voor de ventilatoruitlaat bevindt (2 moeren M6) en verwijder deze of deze te fixeren onder aan de haard



Draai de ventilator naar u toe.



Verwijder de ventilator uit het toestel.

Vegen van de schoorsteen

Om veiligheidsredenen en om te voldoen aan de huidige wetgeving moet u de schoorsteen **minstens één keer per jaar** laten vegen om teerafzetting in de schoorsteen te beperken.

Dit is een gelegenheid om de staat van het rookkanaal en de aansluiting op de schoorsteen te controleren. Het is aanbevolen de vlamkeerplaten vooraf voorzichtig te verwijderen en ze vervolgens weer op hun oorspronkelijke plaats terug te zetten.

Zuig drie tot vier keer per jaar de assen boven de bovenste vlamkeerplaat op.

Levensduur

Om de levensduur van uw openhaardcassette te verlengen, is het belangrijk de bedienings- en onderhoudsinstructies op te volgen.

Uw toestel bestaat echter uit verschillende onderdelen die na verloop van tijd kunnen slijten en/of verslechteren. Uw toestel is ontworpen om gemakkelijk te vervangen. Uw installateur kan de onderdelen die niet meer functioneren identificeren en vervangen.

Instructies einde levensduur

Na demontage moet het apparaat naar een recyclagepark worden gebracht.

Het apparaat is gemaakt van staal en kan volledig worden verwerkt in het staal recyclingsysteem.

Het deurglas is gemaakt van boro-silicaat glas en moet apart van levensmiddelenglas worden behandeld.

De besturingselementen worden gerecycleerd in een verwerkingscentrum voor elektronica.

Ontregeling van de inbouwhaard

| Vaststellingen | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|---|---|--|
| Moeilijkheid om het vuur aan te steken | <ul style="list-style-type: none"> *vochtige brandstof (nat hout) *te grote houtblokken *koud rookafvoerkanaal *onvoldoende trek | <ul style="list-style-type: none"> *gebruik droog hout *gebruik kleine houtblokken *voorverwarm het rookgaskanaal met bv aanmaakblokjes *controleer de werking en omstandigheden van het rookkanaal en de luchttoevoer in de woning *Test de trek met een drukregelaar |
| Terugslaande rookgassen | <ul style="list-style-type: none"> *onvoldoende trek *invloed van de wind *slecht geïsoleerde rookkanaal *te korte rookafvoer buis *geen luchtdichte rookafvoerbuis *te kleine /grote kanaaldiameter *rookafvoerbuis gedeeltelijk verstopt (door teer of voorwerp) | <ul style="list-style-type: none"> *raadpleeg de installateur *test de trek met een drukregelaar *kijk rookkanaal n en veeg schoon *verleng rookkanaal *controleer luchttoevoer in de woning *vergroot rookafvoerbuis *inspecteer de rookafvoerbuis en veeg schoon |
| | <ul style="list-style-type: none"> - aanwezigheid van een te krachtige dampkap of ventilatiesysteem - Constant openen van de deur | <ul style="list-style-type: none"> - controleer de luchttoevoer in de woning door een deur of venster te openen - breng de woning onder een geringe overdruk. - open de luchttoevoer vooraleer de deur te openen - open de deur altijd langzaam om elke terugslag van rookgassen uit de inbouwhaard te vermijden |
| De haard geeft weinig warmte, het vuur gaat moeilijk branden bij normale regeling | <ul style="list-style-type: none"> - onvoldoende trek - gebruik van te nat hout - gebruik van te grote houtblokken | <ul style="list-style-type: none"> - zie hierboven - gebruik hout met een vochtigheidsgraad van 15 % - zorg dat de haard goed brandt vooraleer het toestel te vullen met hout met een grote diameter. - verhoog het debiet van de primaire luchttoevoer. |
| Schoorsteenbrand | <ul style="list-style-type: none"> - onvoldoende trek - gebruik van te nat hout - slecht geveegde schoorsteen | <ul style="list-style-type: none"> - zie hierboven - laat de schoorsteen geregeld vegen. |

| Vaststellingen | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|---|--|--|
| De kachel geeft weinig warmte, hoewel het hout goed brandt | <ul style="list-style-type: none"> - het toestel is niet goed afgedicht - overmatige trek | <ul style="list-style-type: none"> - controleer de afdichting van het toestel (dichtingen) en van de aansluitingen - beperk de trek in de rookafvoerbuïs, met name door een trekregelaar toe te voegen om te komen tot een trek tussen 12 en 20 Pa |
| Te warm, te snelle verbranding | <ul style="list-style-type: none"> - teveel hout in de kachel - te kleine stukken brandhout - overmatige trek | <ul style="list-style-type: none"> - gebruik de aanbevolen hoeveelheid hout, p10 - gebruik dikkere -grotere houtblokken - schud de as minder vaak uit het toestel - zie hierboven |
| Er komt rook langs de deur | <ul style="list-style-type: none"> - onvoldoende trek bij nominale werking van het toestel | <ul style="list-style-type: none"> - open de luchttoevoer lichtjes om een minimaal luchtdebiet tot stand te brengen - ga na of er een dampkap in werking is - controleer de positie van de keerplaat - controleer de positie en de dichtheid van de deurdichtingen |
| Vervuilde ruit | <ul style="list-style-type: none"> - nat hout - een beetje te weinig trek - werking met het niet gesloten primaire lucht - de kachel heeft te lang op laag vermogen gewerkt | <ul style="list-style-type: none"> - gebruik hout met een vochtigheidsgraad tussen 15 en 16 % - voer meer lucht toe aan het toestel - maak de luchttoevoer opening lichtjes groter - controleer de positie van de keerplaat - de primaire lucht sluiten (hendel in het midden) - vermijd de kachel op te laag vuur te laten branden |
| De ruit barst | <ul style="list-style-type: none"> - schok of klap, "sla" nooit de deur van het toestel dicht - de afdichting (tussen glas en deur) hardt uit door het gebruik van vloeibare producten bij het reinigen van het glas | <ul style="list-style-type: none"> - vervangen van de ruit |
| Vorming van bister (teer) in de rookafvoerbuïs en het toestel | <ul style="list-style-type: none"> - nat hout - te lang rookkanaal - slecht geïsoleerd rookkanaal - de kachel heeft te lang op klein vuur gebrand - er komt te weinig verse lucht in de woning binnen | <ul style="list-style-type: none"> - gebruik hout met een vochtigheidsgraad van 15 % - verminder indien mogelijk de diameter van het rookkanaal, breng er een schoorsteenvoering in aan - breng een warmte-isolatie rond het rookkanaal (keramische wol) - het is aan te bevelen de kachel elke dag eens fel te laten branden - controleer de luchttoevoer in de woning (door een deur of een venster te openen) - controleer of er geen dampkap ingeschakeld is |
| Afbladderende verf | <ul style="list-style-type: none"> - Oververhitting | <ul style="list-style-type: none"> - Opschuren en herspuiten - Respecteer de maximale toegelaten hoeveelheid hout per uur. |

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING JIDÉ

| EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING | |
|--|--|
| Het bedrijf | JIDE S.A. Rue des Meuneries 11 4650 Herve Belgique |
|  | |
| verklaart met volledige verantwoordelijkheid dat de haarden, Loft 56, Loft 67, Loft 77, Loft 90, | |
| waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen en geharmoniseerde normen : | |
| Regelgeving (UE) 2016/426 (EU) 2015/1185, (EU) 2015/1186 Richtlijnen : 2009/125/EC, 2014/35/EU Europese normen : EN 13229:2001 | |
| Bovengenoemd bedrijf houdt de documenten, waaruit de naleving van de richtlijnen blijkt, ter beschikking. | |
| JIDE S.A. | |
| Herve le | 11/09/2023 |
| Jean-Philippe Couasnard |  |
| Algemeen directeur | |

PRESTATIEVERKLARINGEN

Prestatieverklaring Overeenkomstig Europese verordening 2011/305

DOP N° : LF56

Product

Loft 56 (LF56)

Serienummer: zie kenplaatje met het toestel
Bestemd gebruikt : verwarming van woonhuizen
Brandstof: stamhout, vochtgehalte \leq 25%

Fabricant

JIDE S.A. info@jide.be
Rue des Meuneries, 11 www.jide.be
B-4650 HERVE Tél. : 087 31 75 12
Belgique

Evaluatie-en controlesysteem

ARGB - NB2013 heeft rapport 2019-0055 uitgegeven volgens de Europese verordening 2015-1185, gebaseerd op norm EN 13229:2001

Aangegeven prestatie

| Prestatietafel | | Emissiekarakteristiek | |
|-------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Nominal vermogen | 9 kW | PM-uitstoot | 8 mg/Nm ³ |
| Rendement | 82,0 % | OGC | 35 mg/Nm ³ |
| Seizoenprestaties | 72,0 % | CO | 838 mg/Nm ³ |
| IEE | 109 | Nox | 102 mg/Nm ³ |

Aanvullend elektriciteitsverbruik

| | |
|---------------------------|----------|
| bij nominal warmteafgifte | 0,000 kW |
| Bij minimal warmteafgifte | 0,000 kW |
| In stand-by-modus | 0,000 kW |

Brandveiligheid

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Achterkant : 150 mm | Beschermd door isolatie: Nee |
| Zijkant : 150 mm | Beschermd door isolatie: Nee |
| Bovenkant : 150 mm | Beschermd door isolatie: Nee |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

A Herve, maandag 11 september 2023
Jean-pilippe Couasnard
Algemeen directeur



Prestatieverklaring
Overeenkomstig Europese verordening 2011/305

DOP N° : LF67

Product

Loft 67 (LF67)

Serienummer: zie kenplaatje met het toestel
Bestemd gebruikt : verwarming van woonhuizen
Brandstof: stamhout, vochtgehalte ≤ 25%

Fabricant

JIDE S.A. info@jide.be
Rue des Meuneries, 11 www.jide.be
B-4650 HERVE Tél. : 087 31 75 12
Belgique

Evaluatie-en controlesysteem

ARGB - NB2013 heeft rapport 2019-0055 uitgegeven volgens de Europese verordening 2015-1185, gebaseerd op norm EN 13229:2001

Aangegeven prestatie

| Prestatietabel | | Emissiekenmerken | |
|-------------------|--------|------------------|------------------------|
| Nominal vermogen | 9 kW | PM-uitstoot | 8 mg/Nm ³ |
| Rendement | 82,0 % | OGC | 35 mg/Nm ³ |
| Seizoenprestaties | 72,0 % | CO | 838 mg/Nm ³ |
| IEE | 109 | Nox | 102 mg/Nm ³ |

| Aanvullend elektriciteitsverbruik | |
|-----------------------------------|----------|
| bij nominal warmteafgifte | 0,000 kW |
| Bij minimal warmteafgifte | 0,000 kW |
| In stand-by-modus | 0,000 kW |

Brandveiligheid

Achterkant : 150 mm Beschermd door isolatie: Nee
Zijkant : 150 mm Beschermd door isolatie: Nee
Bovenkant : 150 mm Beschermd door isolatie: Nee

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

A Herve, maandag 11 september 2023
Jean-pilippe Couasnard
Algemeen directeur



Prestatieverklaring
Overeenkomstig Europese verordening 2011/305

DOP N° : LF77

Product

Loft 77 (LF77)

Serienummer: zie kenplaatje met het toestel

Bestemd gebruikt : verwarming van woonhuizen

Brandstof: stamhout, vochtgehalte $\leq 25\%$

Fabricant

JIDE S.A.

info@jide.be

Rue des Meuneries, 11

www.jide.be

B-4650 HERVE

Tél. : 087 31 75 12

Belgique

Evaluatie-en controlesysteem

ARGB - NB2013 heeft rapport 2019-0055 uitgegeven volgens de Europese verordening 2015-1185, gebaseerd op norm EN 13229:2001

Aangegeven prestatie

| Prestatietabel | | Emissiekarakteristiek | |
|-------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Nominal vermogen | 9 kW | PM-uitstoot | 8 mg/Nm ³ |
| Rendement | 82,0 % | OGC | 35 mg/Nm ³ |
| Seizoenprestaties | 72,0 % | CO | 838 mg/Nm ³ |
| IEE | 109 | Nox | 102 mg/Nm ³ |

Aanvullend elektriciteitsverbruik

| | |
|---------------------------|----------|
| bij nominal warmteafgifte | 0,000 kW |
| Bij minimal warmteafgifte | 0,000 kW |
| In stand-by-modus | 0,000 kW |

Brandveiligheid

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Achterkant : 150 mm | Bescherm door isolatie: Nee |
| Zijkant : 150 mm | Bescherm door isolatie: Nee |
| Bovenkant : 150 mm | Bescherm door isolatie: Nee |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

A Herve, maandag 11 september 2023

Jean-pilippe Couasnard

Algemeen directeur



Prestatieverklaking
Overeenkomstig Europese verordening 2011/305

DOP N° : LF90

Product

Loft 90 (LF90)

Serienummer: zie kenplaatje met het toestel
Bestemd gebruikt : verwarming van woonhuizen
Brandstof: stamhout, vochtgehalte ≤ 25%

Fabricant

JIDE S.A. info@jide.be
Rue des Meuneries, 11 www.jide.be
B-4650 HERVE Tél. : 087 31 75 12
Belgique

Evaluatie-en controlesysteem

ARGB - NB2013 heeft rapport 2021/0051 uitgegeven volgens de Europese verordening 2015-1185, gebaseerd op norm EN 13229/A2:2004

Aangegeven prestatie

| Prestatietabel | | Emissiekenmerken | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|
| Nominal vermogen | 11 kW | PM-uitstoot | 10 mg/Nm ³ |
| Rendement | 86,8 % | OGC | 41 mg/Nm ³ |
| Seizoenprestaties | 76,8 % | CO | 1100 mg/Nm ³ |
| IEE | 116 | Nox | 86 mg/Nm ³ |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik | | | |
| bij nominal warmteafgifte | 0,000 kW | | |
| Bij minimal warmteafgifte | 0,000 kW | | |
| In stand-by-modus | 0,000 kW | | |
| Brandveiligheid | | | |
| Achterkant : 40 mm | | Beschermd door isolatie: | Ja |
| Zijkant : 40 mm | | Beschermd door isolatie: | Ja |
| Bovenkant : 150 mm | | Beschermd door isolatie: | Nee |


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant

A Herve, maandag 11 september 2023


Jean-pilippe Couasnard
Algemeen directeur




TECHNISCHE DOCUMENTEN

| Technische parameters voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken (RUE 1185/2015) (RUE 1186/2015) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|---|---------|--------|---------|--|---------|--------|---------|------|
| Typeaanduiding(en) : | Loft 56 (LF56) | | | | | | | | | | | |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit | Neen | | | | | | | | | | | |
| Directe warmteafgifte | 9,0 kW | | | | | | | | | | | |
| Indirecte warmteafgifte | 0 kW | | | | | | | | | | | |
| Rooktemperatuur | 201,3 °C | | | | | | | | | | | |
| Massastroom | 8,57 g/s | | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) : | 109 | | | | | | | | | | | |
| Brandstof | Voorkeurbrandstof : | Andere geschikte brandstof | μs (x%) | Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) | | | | Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) | | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | Nox | PM | OGC | CO | Nox | |
| | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | |
| Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 % | Ja | | 72,0 | 8 | 35 | 838 | 102 | | | | | |
| Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 % | | Neen | | | | | | | | | | |
| Andere houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | | |
| Niet-houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | | |
| Antraciet en magerkool | | Neen | | | | | | | | | | |
| Harde cokes | | Neen | | | | | | | | | | |
| Lagetemperatuurcokes | | Neen | | | | | | | | | | |
| Bitumineuze steenkool | | Neen | | | | | | | | | | |
| Bruinkoolbriketten | | Neen | | | | | | | | | | |
| Turfbriketten | | Neen | | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | | |
| Andere fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | | |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | | |
| Kenmerken wanneer de voorkeurbrandstof wordt gebruikt | | | | | | | | | | | | |
| Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Symbool | Waarde | Eenheid | Item | Symbool | Waarde | Eenheid | |
| Warmteafgifte | | | | Nuttig rendement (NCV als ontvangen) | | | | | | | | |
| Nominale warmteafgifte | P _{nom} | 9,0 | kW | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte | | | | η _{th, nom} | 82,0 | % | | |
| Minimale warmteafgifte | P _{min} | n.d. | kW | Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte | | | | η _{th, min} | n.d. | % | | |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik | | | | Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur | | | | | | | | |
| Bij nominale warmteafgifte | e _{l, max} | 0,000 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | | | | Neen | |
| Bij minimale warmteafgifte | e _{l, min} | 0,000 | kW | Twee of meer handmatig in testellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | | | | Ja | |
| In stand-bymodus | e _{l, sb} | 0,000 | kW | Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | | | | | | | Neen | |
| Vermogenseis voor de permanente waakvlam | | | | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur | | | | | | | | |
| Vermogenseis voor de permanente waakvlam | P _{pilot} | n.d. | kW | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijd schakelaar | | | | | | | | Neen |
| Contact details | | | | Andere sturingsopties | | | | | | | | |
| JIDE S.A. Rue des Meuneries, 11 4650 HERVE Belgique Jean-Philippe Couasnard Algemeen directeur | | 087 31 75 12 info@jide.be www.jide.be  | | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | | | | | | | | Neen |
| | | | | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | | | | | | | | Neen |
| | | | | Met de optie van afstandsbediening | | | | | | | | Neen |


(*) PM = zweevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

| Technische parameters voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken (RUE 1185/2015) (RUE 1186/2015) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|---|----------------------|--------|---------|--|-----|----|-----|
| Typeaanduiding(en) : | | Loft 67 (LF67) | | | | | | | | | |
| Indirecteverwarmingsfunctionaliteit | | Neen | | | | | | | | | |
| Directe warmteafgifte | | 9,0 kW | | | | | | | | | |
| Indirecte warmteafgifte | | 0 kW | | | | | | | | | |
| Rook temperatuur | | 201,3 °C | | | | | | | | | |
| Massaastroom | | 8,57 g/s | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) : | | 109 | | | | | | | | | |
| Brandstof | Voorkeurbrandstof : | Andere geschikte brandstof | μs (x%) | Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) | | | | Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | Nox | PM | OGC | CO | Nox |
| | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 % | Ja | | 72,0 | 8 | 35 | 838 | 102 | | | | |
| Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 % | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Niet-houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Antraciet en magerkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Harde cokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Lage temperatuurcokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Bitumineuze steenkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Bruinkoolbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Turfbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Kenmerken wanneer de voorkeurbrandstof wordt gebruikt | | | | | | | | | | | |
| Item | Symbol | Waarde | Eenheid | Item | Symbol | Waarde | Eenheid | | | | |
| Warmteafgifte | | | | Nuttig rendement (NCV als ontvangen) | | | | | | | |
| Nominale warmteafgifte | P _{nom} | 9,0 | kW | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte | η _{th, nom} | 82,0 | % | | | | |
| Minimale warmteafgifte | P _{min} | n.d. | kW | Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte | η _{th, min} | n.d. | % | | | | |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik | | | | Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur | | | | | | | |
| Bij nominale warmteafgifte | e _{l, max} | 0,000 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur | | | Neen | | | | |
| Bij minimale warmteafgifte | e _{l, min} | 0,000 | kW | Twee of meer handmatig in testellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | | | Ja | | | | |
| In stand-bymodus | e _{l, sb} | 0,000 | kW | Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | | | Neen | | | | |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam | | | | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur | | | Neen | | | | |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam | P _{pilot} | n.d. | kW | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijd schakelaar | | | Neen | | | | |
| Contact details | | | | Andere sturingsopties | | | | | | | |
| JIDE S.A. Rue des Meuneries, 11 4650 HERVE Belgique Jean-Philippe Couasnard Algemeen directeur | | 087 31 75 12 info@jide.be www.jide.be  | | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | | Neen | | | | | |
| | | | | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | | Neen | | | | | |
| | | | | Met de optie van afstandsbediening | | Neen | | | | | |

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

| Technische parameters voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken (RUE 1185/2015) (RUE 1186/2015) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|---|----------------------|--------|---------|--|-----|----|-----|
| Typeaanduiding(en) : | | Loft 77 (LF77) | | | | | | | | | |
| Indirecteverwarmingsfunctionaliteit | | Neen | | | | | | | | | |
| Directe warmteafgifte | | 9,0 kW | | | | | | | | | |
| Indirecte warmteafgifte | | 0 kW | | | | | | | | | |
| Rook temperatuur | | 201,3 °C | | | | | | | | | |
| Massaastroom | | 8,57 g/s | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) : | | 109 | | | | | | | | | |
| Brandstof | Voorkeurbrandstof : | Andere geschikte brandstof | μs (x%) | Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) | | | | Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | Nox | PM | OGC | CO | Nox |
| | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 % | Ja | | 72,0 | 8 | 35 | 838 | 102 | | | | |
| Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 % | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Niet-houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Antraciet en magerkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Harde cokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Lage temperatuurcokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Bitumineuze steenkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Bruinkoolbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Turfbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Kenmerken wanneer de voorkeurbrandstof wordt gebruikt | | | | | | | | | | | |
| Item | Symbol | Waarde | Eenheid | Item | Symbol | Waarde | Eenheid | | | | |
| Warmteafgifte | | | | Nuttig rendement (NCV als ontvangen) | | | | | | | |
| Nominale warmteafgifte | P _{nom} | 9,0 | kW | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte | η _{th, nom} | 82,0 | % | | | | |
| Minimale warmteafgifte | P _{min} | n.d. | kW | Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte | η _{th, min} | n.d. | % | | | | |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik | | | | Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur | | | | | | | |
| Bij nominale warmteafgifte | e _{l, max} | 0,000 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | Neen | | | |
| Bij minimale warmteafgifte | e _{l, min} | 0,000 | kW | Twee of meer handmatig in testellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | Ja | | | |
| In stand-bymodus | e _{l, sb} | 0,000 | kW | Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | | | | Neen | | | |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam | | | | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur | | | | Neen | | | |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam | P _{pilot} | n.d. | kW | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijd schakelaar | | | | Neen | | | |
| Contact details | | | | Andere sturingsopties | | | | | | | |
| JIDE S.A. Rue des Meuneries, 11 4650 HERVE Belgique Jean-Philippe Couasnard Algemeen directeur | | 087 31 75 12 info@jide.be www.jide.be  | | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | | | | Neen | | | |
| | | | | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | | | | Neen | | | |
| | | | | Met de optie van afstandsbediening | | | | Neen | | | |

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

| Technische parameters voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken (RUE 1185/2015) (RUE 1186/2015) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---------|---|----------------------|--------|---------|--|-----|----|-----|
| Typeaanduiding(en) : | | Loft 90 (LF90) | | | | | | | | | |
| Indirecteverwarmingsfunctionaliteit | | Neen | | | | | | | | | |
| Directe warmteafgifte | | 10,6 kW | | | | | | | | | |
| Indirecte warmteafgifte | | 0 kW | | | | | | | | | |
| Rook temperatuur | | 190,6 °C | | | | | | | | | |
| Massaastroom | | 7,05 g/s | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) : | | 116 | | | | | | | | | |
| Brandstof | Voorkeurbrandstof : | Andere geschikte brandstof | μs (x%) | Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) | | | | Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | Nox | PM | OGC | CO | Nox |
| | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | (x) mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 % | Ja | | 76,8 | 10 | 41 | 1100 | 86 | | | | |
| Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 % | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Niet-houtachtige biomassa | | Neen | | | | | | | | | |
| Antraciet en magerkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Harde cokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Lage temperatuurcokes | | Neen | | | | | | | | | |
| Bitumineuze steenkool | | Neen | | | | | | | | | |
| Bruinkoolbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Turfbriketten | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Briketten van gemengde biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen | | Neen | | | | | | | | | |
| Kenmerken wanneer de voorkeurbrandstof wordt gebruikt | | | | | | | | | | | |
| Item | Symbol | Waarde | Eenheid | Item | Symbol | Waarde | Eenheid | | | | |
| Warmteafgifte | | | | Nuttig rendement (NCV als ontvangen) | | | | | | | |
| Nominale warmteafgifte | P _{nom} | 10,6 | kW | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte | η _{th, nom} | 86,8 | % | | | | |
| Minimale warmteafgifte | P _{min} | n.d. | kW | Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte | η _{th, min} | n.d. | % | | | | |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik | | | | Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur | | | | | | | |
| Bij nominale warmteafgifte | e _{l, max} | 0,000 | kW | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | Neen | | | |
| Bij minimale warmteafgifte | e _{l, min} | 0,000 | kW | Twee of meer handmatig in testellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur | | | | Ja | | | |
| In stand-bymodus | e _{l, sb} | 0,000 | kW | Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat | | | | Neen | | | |
| Vermogensis voor de permanente waakvlam | | | | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur | | | | Neen | | | |
| Vermogensis voor de permanente waakvlam | P _{pilot} | n.d. | kW | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijd schakelaar | | | | Neen | | | |
| Contact details | | | | Andere sturingsopties | | | | | | | |
| JIDE S.A. Rue des Meuneries, 11 4650 HERVE Belgique Jean-Philippe Couasnard Algemeen directeur | | 087 31 75 12 info@jide.be www.jide.be  | | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie | | | | Neen | | | |
| | | | | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie | | | | Neen | | | |
| | | | | Met de optie van afstandsbediening | | | | Neen | | | |

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NOx = stikstofoxiden

GARANTIE

Garantiebepalingen

De onderstaande garantie is slechts geldig als het toestel geïnstalleerd is volgens de regels van de kunst en gebruikt wordt volgens de aanbevelingen van deze gebruiks- en installatiehandleiding.

De duur van de garantie bedraagt vijf jaar vanaf de leveringsdatum door de installateur of de verkoper voor de onderstaande onderdelen: de brandkamer en de mantel.

VERLENGDE GARANTIE

Bedankt voor je vertrouwen in onze producten en je interesse in de uitgebreide garantie:

2 jaar verlenging garantie

De garantieverlenging van 2 jaar, bovenop de basisgarantie, is alleen van toepassing op het lichaam van de haard (brandkamer).

Voorwaarden van de verlengde garantie :

1. Koop uw haard bij een van onze erkende dealers (lijst beschikbaar op onze website www.jide.be)
2. Vul het online formulier op www.jide.be onderaan of bij diensten-garantie in binnen 30 dagen na de datum van de saldofactuur.
3. U ontvangt een eerste e-mail ter bevestiging dat uw aanvraag voor garantie-uitbreiding verwerkt is (info@jide.be).
4. Vervolgens ontvangt u een tweede e-mail waarin de geldigheid van uw garantieverlenging wordt bevestigd (info@jide.be).
5. Als u problemen heeft met uw haard, neem dan contact op met uw verkoper. U moet hem de bevestigingsmail van de verlengde garantie laten zien om de commerciële garantie van kracht te laten worden.

De garantie is tot twee jaar beperkt voor de volgende onderdelen: de ventilatoren, de snelheidsregelaar en de Airstat.

Defect materiaal zal na terugzending worden vervangen.

Zijn uitgesloten van de garantie:

- De interne slijtstukken die in contact komen met de vlammen en gloeiende houtskool;
- De vermiculiet panelen;
- De dichtingen van deur;
- De ruit staat bloot aan stoten of te hardhandige behandeling en valt niet onder de garantie;
- Normale slijtage en gebrek aan onderhoud;
- Schade als gevolg van een installatiefout en een abnormale trek van de schoorsteen (maximum 20 Pa onderdruk);
- Schade te wijten aan niet-conforme reparaties of aan het wijzigingen van de originele staat van de inbouwhaard of toebehoren;
- Schadegevallen of slechte werking te wijten aan een tekort aan toezicht, een verkeerd gebruik van het toestel (oververhitting) of een slecht gebruik, met name:
 - te sterk vullen van de inbouwhaard (opgewekte warmte hoger dan het nominale vermogen van de inbouwhaard);
 - slechte keuze van de brandstof;
 - vrijwillige en permanente onderbreking van de ventilatie;
 - gebruik met de deur van de asbak open.

Er wordt overeengekomen dat de voorrij-, arbeids- en verpakkingskosten, en de gevolgen van de stilstand van het toestel ten gevolge van de bewerkingen in het kader van de garantie, ten laste zijn van de klant.

De garantie wordt alleen verzekerd via de verkoper op vertoon van de aankoopfactuur. JIDÉ S.A. behoudt zich het recht om haar producten en brochures op elk ogenblik naar eigen goeddunken aan te passen.

Model JIDÉ: Loft

Stempel van de verkoper

Plak hier uw kenplaatje

| | |
|---|-----------------------|
| A envoyer par mail à info@bgfires.com . Vous pouvez trouver la carte de garantie sur notre site internet, rubrique Garantie | |
| <i>Per mail sturen naar info@bgfires.com. U vindt de waarborg kaart op onze website, onder Garantie</i> | |
| Send by mail to info@bgfires.com . You can find the warranty card on our website, warranty section | |
| | |
| Revendeur / Verkoper / Reseller | |
| Nom Prénom/Naam Voornaam/Name First name: | |
| Adr. | Pays / Land / Country |
| CP/PC | Ville / Plaats / City |
| Tel | Mail |
| | |
| Acheteur / Consument / Buyer | |
| Nom Prénom / Naam Voornaam / Name First name: | |
| Adr. | Pays / Land / Country |
| CP/PC | Ville / Plaats / City |
| Tel | Mail |
| | |
| J'ai lu le mode d'emploi , signature du client : | |
| <i>Ik heb de handleiding gelezen, handtekening van de klant :</i> | |
| I read the Users' manual, signature of the client: | |
| | |
| Désignation du produit / Productbenaming / Product designation : | |
| | |
| | |
| Numéro de tracabilité / Tracking nummer / Traceability number : | |
| | |
| | |
| Date de facture / Faktuur datum / Date Invoice : | |
| | |
| | |

N'HESITEZ PAS A PARTAGER VOTRE EXPERIENCE DU PRODUIT AINSI QUE VOS AVIS EN SCANNANT LE QR CODE

DEEL UW POSITIEVE ERVARING ENRECENCIE DOOR DEZE QR CODE TE SCANNEN

SHARE YOUR POSITIVE EXPERIENCE AND REVIEW BY SCANNING THIS QR CODE





JIDÉ innoveert, u spaart en geniet!



JIDÉ
100% Made in Belgium